



Adapter plate for Flexicam - Hasselblad H interface

Istruzioni



Code: F114



Attenzione: Il dorso digitale deve essere agganciato alla piastra adattatrice rimossa dal corpo macchina.

Inserire il dorso digitale nella piastrina inferiore (1), muovere leggermente il dorso in senso orizzontale per centrarlo fino a che non trova alloggio nei riferimenti di centratura. Accostare la parte superiore del dorso alla piastra **senza forzare**.

Azionare la levetta di aggancio posizionata sul retro della piastra adattatrice (2) e contemporaneamente premere il dorso a contatto con la piastra (per i dorsi digitali dotati di leva di sicura, azionare contemporaneamente anche questa leva) rilasciare la levetta.

Assicurarsi che il dorso digitale sia correttamente agganciato.