




**silvestri**



## Cavo di collegamento per dorsali Hasselblad H3D2

### Istruzioni



**Codice: 7092K**



**Collegare il connettore jack 2,5 (colore argento) al Syncro In del dorso H3DII e il jack 3,5 (colore oro) al Syncro Out del dorso H3DII.**

**Selezionare la modalità dal Menu della centralina (codice 7020K) impostando Hasselblad H3DII.**

**Se il firmware della centralina non fosse stato aggiornato, selezionare la modalità Leaf Sync o Phase One 2.**

**Sul programma di acquisizione o sul menu del dorso, selezionare l'interfaccia Camera: Pinhole.**



**silvestri**

Via Della Gora 13/5 - 50025 Montespertoli FI, Italy  
e.mail [info@silvestricamera.com](mailto:info@silvestricamera.com) - [www.silvestricamera.com](http://www.silvestricamera.com)  
Tel +39.0571.675049 Fax +39.0571.675919